

## سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

نکات ایمنی استفاده از خودروهای گاز سوز

آدرس: اهواز - بلوار آیت اله بهبهانی جنب مصلی نماز جمعه

تلفن مدیریت: ۲۲۱۲۱۳۴ (۰۶۱۱)

تلفنخانه: ۲۲۲۱۱۱۲-۳ (۰۶۱۱)

نمابر: ۲۲۱۲۱۳۵ (۰۶۱۱)

کد پستی: ۶۱۹۴۸۹۳۶۵۱

وب سایت: [www.ahvaz.ir](http://www.ahvaz.ir)

پست الکترونیکی: [ahvaz.ir@125](mailto:ahvaz.ir@125)



حفاظ مخازن هر ۶ ماه یک بار چک شود تا بر اثر تکانهای هنگام حرکت در محل عقب شل نشده باشد .  
مخازن هر سه سال یک بار مورد بازرسی قرارگیرند و برای اینکار باید به مراکز صاحب صلاحیت مراجعه نمود.  
الف) موارد عمومی ایمنی استفاده کنندگان در خودروهای گاز سوز

۱- در صورت استشمام هر گونه بوی گاز بویژه صبح ها و پیش از روشن کردن خودرو، ابتدا باید شیر اطمینان قطع گاز که بر روی هر دو مخزن تعبیه شده است بسته شود و با استفاده از سوخت بنزین خودرو راه اندازی شده و سریعاً به نمایندگی مجاز مراجعه شود.

۲- چنانچه خودرو در یک محیط بسته قرار گرفته باشد و نشت گاز محرز شود ، باید خودرو به حالت یدک کشیدن یا هل دادن به محوطه باز منتقل شود در این وضعیت هیچ منبع احتراق نباید ایجاد شود. هیچگونه سوئیچ برقی نباید خاموش یا روشن شود و موتور نباید استارت زده شود.

۳- توجه : در صورت نشت گاز قبل از باز کردن درب های خودرو و نهایت دقت و احتیاط لازم است . زیرا احتمال جرقه در اثر فعال شدن سوئیچ های روشنایی چراغ های داخل خودرو و قطع اتصال باتری وجود دارد.

آتش سوزی های وسایل نقلیه گاز سوز

۱- نشت گاز از مخزن و اتصالات

۲- سوراخ شدگی و یا وجود ترکهای سطحی روی لوله های لاستیکی

۳- محکم نبودن کانکتور اتصالات الکتریکی نظیر شیر قطع کن گاز و ...

۴- خراب بودن فیوزها ( سالم نبودن فیوزها)

۵- شل شدن محل اتصال رگلاتور شیر سوخت گیری ، شیر برقی و لوله های فشار قوی

۶- نشت گاز از شیلنگهای رابط و لوله های فرسوده بر اثر استهلاک

شهرداری اهواز